

Spazzolino elettrico ricaricabile, Active Professional
ISTRUZIONI PER L'USO
Descrizione del prodotto
A Testina
B Impugnatura
C Pulsatore on/off
D Tasto per cambiare la modalità di pulizia:
• Clean
• Sensitive
• White
E Indicatore livello di carica della batteria
F Indicatore di ricarica
G Sensore di pressione intelligente
H Stazione di ricarica con supporto removibile per due testine

Indicazioni di sicurezza
Prima dell'utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso e le indicazioni di sicurezza. Conservare le istruzioni per future consultazioni e per le informazioni sull'assistenza tecnica. Tenere a disposizione le seguenti istruzioni per nuovi utilizzatori.
Dontodent Active Professional non è adatto a bambini di età inferiore ai 4 anni. I bambini sotto gli 8 anni di età dovrebbero utilizzare il prodotto sotto stretta sorveglianza di un adulto. Osservare le seguenti avvertenze: Gli spazzolini da denti possono essere utilizzati da bambini e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone prive di esperienza o conoscenza necessarie, solo se queste vengono supervisionate o istruite circa l'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli derivanti. Pulizia e manutenzione dell'apparecchio non possono essere eseguiti da bambini, a meno che non vengano supervisionati da un adulto.
Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non ricaricare mai batterie non-ricaricabili.
Utilizzare esclusivamente la stazione di ricarica fornita con questo apparecchio per ricaricare lo spazzolino.
Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. In caso di danneggiamento, smaltire l'apparecchio. Il prodotto è una batteria non sostituibile. Lo spazzolino dovrebbe essere aperto solo per rimuovere la batteria.

Programma di pulizia e durata
Clean: 2 minuti a intervalli di 4x30 secondi
Sensitive: 3 minuti a intervalli di 4x45 secondi
White: 2:30 minuti a intervalli di 4x30 secondi + intervalli 2x15 secondi

Cambiare il programma di pulizia
All'accensione, lo spazzolino si avvia automaticamente nella modalità dell'ultimo programma usato, segnalato dal corrispondente LED. Per cambiare programma, premere il tasto per il cambio della modalità di pulizia. I programmi si possono cambiare anche a spazzolino spento. Per spegnere lo spazzolino, premere il tasto on/off.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo dello spazzolino ricaricabile
Durante i primi giorni di utilizzo, possono verificarsi dei leggeri sanguinamenti gengivali. Qualora tali sanguinamenti durino più di 2 settimane, consultare il proprio dentista. Le setole di colore blu si scoloriscono dopo ca. 3 mesi, indicando il momento di sostituire la testina. I dentisti raccomandano di cambiare le testine ogni 2-3 mesi. Le testine di ricambio sono disponibili presso tutte le filiali dm.

Pulizia dello spazzolino
Dopo ogni utilizzo, accendere lo spazzolino e sciaccare la testina per alcuni secondi sotto l'acqua corrente. Spegnere lo spazzolino, staccare la testina e sciacquare l'impugnatura e la testina separatamente sotto l'acqua. Pulire la stazione di ricarica separatamente con un panno umidificato. Asciugare l'impugnatura e la testina e riporre sulla stazione di ricarica.

Smaltimento
Il prodotto non contiene parti che necessitano di manutenzione. Non smaltire l'apparecchio nei rifiuti domestici. Conferire il prodotto negli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti. Il prodotto contiene batterie in Nichel-Metallo idrato (NiMH). La batteria deve essere rimossa dall'impugnatura prima di essere smaltita. Non può essere sostituita. Rimuovere la batteria. L'apparecchio diventa inutilizzabile.

Rimozione della batteria.
Svitare la parte inferiore dell'impugnatura. Estrarre parzialmente il motore, finché la batteria non risulti completamente accessibile. Rimuovere la batteria e smaltirla nei centri di raccolta differenziata.

Garanzia
Sono previsti 3 anni di garanzia dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia, ci impegniamo a risolvere gratuitamente qualsiasi difetto dell'apparecchio, derivante da imperfezioni dei materiali o del processo produttivo, mediante la riparazione o la sostituzione di tutto l'apparecchio. Dalla garanzia sono escluse: danni dovuti ad uso improprio, la normale usura, in particolare delle testine, ulteriori difetti che possano avere un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio. La garanzia decade in caso di riparazione da parte di personale non autorizzato e in caso di utilizzo di ricambi non originali. Per poter fruire della garanzia, consegnare tutto l'apparecchio, unitamente allo scontrino fiscale originale, presso il punto vendita di acquisto. Questa garanzia non pregiudica in alcun modo i diritti previsti a norma di legge.

Indicatore di livello di carica.
Il livello di carica viene indicato per 5 sec. quando lo spazzolino viene distribuito dopo l'utilizzo o quando il manico viene rimosso dalla stazione di ricarica. Quando la batteria è caricata per più del 70%, il LED illuminerà di colore verde. Con una ricarica per più del 40% si illuminerà di verde solamente il LED in mezzo e quello inferiore, mentre con una ricarica per più del 10% si illumina di verde solo l'ultimo LED. Nel caso di una ricarica di meno del 10%, si illuminerà di giallo solo l'ultimo LED e lo spazzolino andrebbe ricaricato.

Indicatore di ricarica.
Durante la fase di ricarica, si illuminerà ad intermittenza quel

Il cui livello di ricarica non sia stato ancora completamente raggiunto. Il LED inferiore si illumina di verde in modo costante quando sia stato raggiunto il 30% di ricarica. Ad un livello di ricarica raggiunta superiore al 70%, il LED inferiore e quello a metà si illumineranno di verde in modo fisso. Tutti e 3 i LED si illumineranno con una ricarica del 100%. In caso di inutilizzo, conservare la stazione di carica e la testina lontano da fonti di calore, bensì in un luogo asciutto (armadietto del bagno). Non arrotondare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Durante l'uso quotidiano, il manico può rimanere appoggiato sulla stazione di ricarica. Non vi è il rischio di un sovraccarico.

Sensore di pressione intelligente
Il sensore avvisa sia in maniera visiva che tattile quando venga esercitata troppa pressione durante la pulizia dei denti. L'avvertimento visivo si ha quando tutti i LED si illuminano ad intermittenza. In aggiunta, il manico pulsa 2 volte in maniera veloce. Cambiare la testina quando la funzione del sensore di pressione incomincia ad offuscarsi.

Spiegamento di sicurezza
Se il livello della batteria è troppo basso, si avvierà automaticamente lo spegnimento. In seguito, lo spazzolino dovrà essere ricaricato completamente per 18 ore.

Batteria
Per mantenere la capacità massima della batteria, consigliamo di scaricarla lo spazzolino completamente ogni 6 mesi.

Utilizzo dello spazzolino ricaricabile
Bagnare la testina e applicare il identificario. Appoggiare lo spazzolino sui denti prima azionare il tasto on/off. Pulire prima le superfici di masticazione, poi le parti interne ed infine quelle esterne. Guidare lo spazzolino senza pressione su un dente, in modo da lasciare un piccolo spazio dalla gengiva. Pulire ogni dente con cura dal centro, con un leggero movimento circolare da sinistra a destra, fino agli spazi interdentali. In questa occasione, la testina può entrare in contatto con le gengive massaggiandole. Non esercitare troppa pressione. I dentisti raccomandano di pulire ciascun quadrante orale per 30 secondi. La fine di ogni ciclo di intervallo di 30 sec. viene indicata tramite 2 brevi interruzioni del movimento della testina. Dopo 4x30 sec. si è raggiunto il tempo di pulizia di 2 minuti indicato dai dentisti. Al termine di ogni programma di pulizia, lo spazzolino segnerà il termine con tre brevi interruzioni, prima di spegnersi autonomamente.

Programma di pulizia e durata
Clean: 2 minuti a intervalli di 4x30 secondi
Sensitive: 3 minuti a intervalli di 4x45 secondi
White: 2:30 minuti a intervalli di 4x30 secondi + intervalli 2x15 secondi

Cambiare il programma di pulizia
All'accensione, lo spazzolino si avvia automaticamente nella modalità dell'ultimo programma usato, segnalato dal corrispondente LED. Per cambiare programma, premere il tasto per il cambio della modalità di pulizia. I programmi si possono cambiare anche a spazzolino spento. Per spegnere lo spazzolino, premere il tasto on/off.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo dello spazzolino ricaricabile
Durante i primi giorni di utilizzo, possono verificarsi dei leggeri sanguinamenti gengivali. Qualora tali sanguinamenti durino più di 2 settimane, consultare il proprio dentista. Le setole di colore blu si scoloriscono dopo ca. 3 mesi, indicando il momento di sostituire la testina. I dentisti raccomandano di cambiare le testine ogni 2-3 mesi. Le testine di ricambio sono disponibili presso tutte le filiali dm.

Pulizia dello spazzolino
Dopo ogni utilizzo, accendere lo spazzolino e sciaccare la testina per alcuni secondi sotto l'acqua corrente. Spegnere lo spazzolino, staccare la testina e sciacquare l'impugnatura e la testina separatamente sotto l'acqua. Pulire la stazione di ricarica separatamente con un panno umidificato. Asciugare l'impugnatura e la testina e riporre sulla stazione di ricarica.

Smaltimento
Il prodotto non contiene parti che necessitano di manutenzione. Non smaltire l'apparecchio nei rifiuti domestici. Conferire il prodotto negli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti. Il prodotto contiene batterie in Nichel-Metallo idrato (NiMH). La batteria deve essere rimossa dall'impugnatura prima di essere smaltita. Non può essere sostituita. Rimuovere la batteria. L'apparecchio diventa inutilizzabile.

Rimozione della batteria.
Svitare la parte inferiore dell'impugnatura. Estrarre parzialmente il motore, finché la batteria non risulti completamente accessibile. Rimuovere la batteria e smaltirla nei centri di raccolta differenziata.

Garanzia
Sono previsti 3 anni di garanzia dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia, ci impegniamo a risolvere gratuitamente qualsiasi difetto dell'apparecchio, derivante da imperfezioni dei materiali o del processo produttivo, mediante la riparazione o la sostituzione di tutto l'apparecchio. Dalla garanzia sono escluse: danni dovuti ad uso improprio, la normale usura, in particolare delle testine, ulteriori difetti che possano avere un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio. La garanzia decade in caso di riparazione da parte di personale non autorizzato e in caso di utilizzo di ricambi non originali. Per poter fruire della garanzia, consegnare tutto l'apparecchio, unitamente allo scontrino fiscale originale, presso il punto vendita di acquisto. Questa garanzia non pregiudica in alcun modo i diritti previsti a norma di legge.

Indicatore di livello di carica.
Il livello di carica viene indicato per 5 sec. quando lo spazzolino viene distribuito dopo l'utilizzo o quando il manico viene rimosso dalla stazione di ricarica. Quando la batteria è caricata per più del 70%, il LED illuminerà di colore verde. Con una ricarica per più del 40% si illuminerà di verde solamente il LED in mezzo e quello inferiore, mentre con una ricarica per più del 10% si illumina di verde solo l'ultimo LED. Nel caso di una ricarica di meno del 10%, si illuminerà di giallo solo l'ultimo LED e lo spazzolino andrebbe ricaricato.

Indicatore di ricarica.
Durante la fase di ricarica, si illuminerà ad intermittenza quel

Produktbeschreibung

Wiederaufladbare Zahnbürste mit 1 Aufsteckbürste, Ladestation, Gebrauchsanweisung mit Garantiehinweis

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste diese Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen und wegen der enthaltenen Servicedaten gut auf. Geben Sie sie an andere Nutzer weiter.

A Aufsteckbürste

B Griffstück

C Ein-/Aus-Taste

D Taste Moduswechsel

• Clean
• Sensitive
• White

E Akkustand-Anzeige

F Ladeanzeige

G Intelligenter Drucksensor

H Ladestation mit abnehmbarer Halterung für 2 Aufsteckbürsten

Lieferumfang

Wiederaufladbare Zahnbürste mit 1 Aufsteckbürste, Ladestation, Gebrauchsanweisung mit Garantiehinweis

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste diese Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen und wegen der enthaltenen Servicedaten gut auf. Geben Sie sie an andere Nutzer weiter.

A Aufsteckbürste

B Griffstück

C Ein-/Aus-Taste

D Taste Moduswechsel

• Clean
• Sensitive
• White

E Akkustand-Anzeige

F Ladeanzeige

G Intelligenter Drucksensor

H Ladestation mit abnehmbarer Halterung für 2 Aufsteckbürsten

Lieferumfang

Wiederaufladbare Zahnbürste mit 1 Aufsteckbürste, Ladestation, Gebrauchsanweisung mit Garantiehinweis

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste diese Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen und wegen der enthaltenen Servicedaten gut auf. Geben Sie sie an andere Nutzer weiter.

A Aufsteckbürste

B Griffstück

C Ein-/Aus-Taste

D Taste Moduswechsel

• Clean
• Sensitive
• White

E Akkustand-Anzeige

F Ladeanzeige

G Intelligenter Drucksensor

H Ladestation mit abnehmbarer Halterung für 2 Aufsteckbürsten

Laden, LED-Anzeigen und aufbewahren

Wiederaufladbare Zahnbürste mit 1 Aufsteckbürste, Ladestation, Gebrauchsanweisung mit Garantiehinweis

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste diese Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen und wegen der enthaltenen Servicedaten gut auf. Geben Sie sie an andere Nutzer weiter.

A Aufsteckbürste

B Griffstück

C Ein-/Aus-Taste

D Taste Moduswechsel

• Clean
• Sensitive
• White

E Akkustand-Anzeige

F Ladeanzeige

G Intelligenter Drucksensor

H Ladestation mit abnehmbarer Halterung für 2 Aufsteckbürsten

Die visuelle Warnung erfolgt durch gleichzeitiges Blinken aller drei LEDs. Zusätzlich pulsiert der Griff 2-mal schnell für den haptischen Alarm. Bei nachlassender Signalisierung des Drucksensors wechseln Sie bitte die Aufsteckbürste aus.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste diese Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen und wegen der enthaltenen Servicedaten gut auf. Geben Sie sie an andere Nutzer weiter.

A Aufsteckbürste

B Griffstück

C Ein-/Aus-Taste

D Taste Moduswechsel

• Clean
• Sensitive
• White

E Akkustand-Anzeige

F Ladeanzeige

G Intelligenter Drucksensor

H Ladestation mit abnehmbarer Halterung für 2 Aufsteckbürsten

Putzprogramme und Putzdauer

- **Clean:** 2 Minuten mit 4 x 30-Sekunden-Intervallen
- **Sensitive:** 3 Minuten mit 4 x 45-Sekunden-Intervallen
- **White:** 2:30 Minuten mit 4 x 30-Sekunden-Intervallen + 2 x 15-Sekunden-Intervallen

Das Putzprogramm wechseln

- Wenn Sie Ihre Zahnbürste mit der Ein-/Aus-Taste einschalten, startet diese automatisch im zuletzt benutzten Putzprogramm, dessen LED dann grün leuchtet.
- Drücken Sie die Taste Moduswechsel, um zwischen den 3 Putzprogrammen zu wechseln. Das Putzprogramm lässt sich auch wechseln, wenn die Zahnbürste ausgeschaltet ist.
- Um die Zahnbürste auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Weitere Hinweise zur Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste

- In den ersten Tagen der Verwendung kann es zu leichtem Zahnfleischbluten kommen. Falls das Zahnfleischbluten länger als 2 Wochen anhält, sollten Sie Ihren Zahnarzt aufsuchen.
- Die hellblauen Borsten an der Aufsteckbürste verbleiben bei Verwendung innerhalb von ca. 3 Monaten, um Sie daran zu erinnern, die Aufsteckbürste auszutauschen. Für eine optimale Leistung empfehlen Zahnärzte, die Aufsteckbürste nach 2-3 Monaten auszutauschen.
- Aufsteckbürsten erhalten Sie in Ihrer dm-Filiale.

Reinigung

- 1 Nach jedem Gebrauch Griffstück einschalten und Aufsteckbürste gründlich für einige Sekunden unter fließend warmem Wasser abspülen.

Die visuelle Warnung erfolgt durch gleichzeitiges Blinken aller drei LEDs. Zusätzlich pulsiert der Griff 2-mal schnell für den haptischen Alarm. Bei nachlassender Signalisierung des Drucksensors wechseln Sie bitte die Aufsteckbürste aus.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste diese Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen und wegen der enthaltenen Servicedaten gut auf. Geben Sie sie an andere Nutzer weiter.

A Aufsteckbürste

B Griffstück

C Ein-/Aus-Taste

- 2 Anschließend das Griffstück ausschalten, die Aufsteckbürste abziehen und beide Teile einzeln unter fließendem Wasser abspülen.

Die visuelle Warnung erfolgt durch gleichzeitiges Blinken aller drei LEDs. Zusätzlich pulsiert der Griff 2-mal schnell für den haptischen Alarm. Bei nachlassender Signalisierung des Drucksensors wechseln Sie bitte die Aufsteckbürste aus.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste diese Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen und wegen der enthaltenen Servicedaten gut auf. Geben Sie sie an andere Nutzer weiter.

A Aufsteckbürste

B Griffstück

C Ein-/Aus-Taste

D Taste Moduswechsel

• Clean
• Sensitive
• White

E Akkustand-Anzeige

F Ladeanzeige

G Intelligenter Drucksensor

H Ladestation mit abnehmbarer Halterung für 2 Aufsteckbürsten

Entfernen des Akkus

- 1 Schrauben Sie zum Entfernen der Akkubatterie die Bodenkappe ab.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste diese Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen und wegen der enthaltenen Servicedaten gut auf. Geben Sie sie an andere Nutzer weiter.

A Aufsteckbürste

B Griffstück

C Ein-/Aus-Taste

D Taste Moduswechsel

• Clean
• Sensitive
• White

E Akkustand-Anzeige

F Ladeanzeige

G Intelligenter Drucksensor

H Ladestation mit abnehmbarer Halterung für 2 Aufsteckbürsten

dm Markenqualität
Ausgabe 3.0 – von 01/2022
Änderungen vorbehalten
Dieses Produkt ist CE-zertifiziert.
CE
Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden.
Kontaktdaten
Hersteller,
Servicestelle und Impressum:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.at
Vertreib in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden.

Kontaktdaten
Hersteller,
Servicestelle und Impressum:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Vertreib in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden.

Kontaktdaten
Hersteller,
Servicestelle und Impressum:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Vertreib in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden.

Kontaktdaten
Hersteller,
Servicestelle und Impressum:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Vertreib in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden.

Kontaktdaten
Hersteller,
Servicestelle und Impressum:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Vertreib in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden.

dm Markenqualität
Ausgabe 3.0 – von 01/2022
Änderungen vorbehalten
Dieses Produkt ist CE-zertifiziert.
CE
Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden.
Kontaktdaten
Hersteller,
Servicestelle und Impressum:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.at
Vertreib in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden.

Kontaktdaten
Hersteller,
Servicestelle und Impressum:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Vertreib in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden.

Kontaktdaten
Hersteller,
Servicestelle und Impressum:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Vertreib in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden.

Kontaktdaten
Hersteller,
Servicestelle und Impressum:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Vertreib in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden.

Kontaktdaten
Hersteller,
Servicestelle und Impressum:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Vertreib in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden.

