产品名称：A034378-R02说明书								客户签字：	打样机型：
画稿	图像	展开尺寸	打样工艺	看样次数	日期	版版本号或代码	印刷方式		打样类型：
潘通色号	PANTONE 280 C								出样人签字：
颜色名称	专蓝								
颜色色序									

Shanghai Hongjin Packaging Products Co., Ltd.
Address: 889 Yuanzhong Road, Pudong New Area, Shanghai

1190mm

70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm

118mm

正

反

1190mm

70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm

118mm

GB

Pyjor elektrický stolní nůž, 1 ks. VÝSTRAHA: NEBEZPEČÍ NÁŽIVU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Nikdy nedávejte nůž do vody nebo jiné kapaliny. Nedotýkejte se pohybu v prostoru řezání. Jedná-li se o nový nůž, nebo pokud uvažujete o jeho opětovném použití po delší době, nechte jej 2 minuty běžet naprázdno. Nikdy nenechávejte nůž bez dozoru, když je zapojený do zásuvky. Nůž vypněte a vytáhněte ze zásuvky, když jej nepoužíváte, před montáží nebo demontáží součástí a před čištěním. Nepoužívejte nůž, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nebo pokud nefunguje správně, nebo pokud byl upuštěn nebo poškozen. Pro opravu kontaktujte naše zákaznické středisko. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností. Nepoužívejte nůž venku. Nenechte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu. Nedotýkejte se horkých povrchů. Stůl musí být čistý a suchý. Nepoužívejte nůž k jiným účelům než k těm, pro které je určen. Nepoužívejte nůž v prostředí, kde se používají aerosolové produkty nebo kde se podává kyslík. Nepoužívejte nůž na zemi. Nepoužívejte nůž v blízkosti zdrojů tepla. Nepřetěžujte nůž. Nepoužívejte nůž, pokud nefunguje správně. Nepoužívejte nůž, pokud je poškozený. Nepoužívejte nůž, pokud je poškozený. Nepoužívejte nůž, pokud je poškozený