



ANWENDUNGSHINWEISE ZU VIBRATIONS RING

VIBRATIONS RING

Wir möchten, dass du ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit hast. Lies deshalb die folgenden Informationen durch. Alternativ findest du diese in der Packungsbeilage.

UNSER TIPP FÜR DICH

Intensiviere dein Liebesspiel mit einem Durex Gleitgel auf Wasserbasis.

ANWENDUNG

1. Wenn du ein Kondom verwendest, lege dieses zuerst an.
2. Schiebe den Ring über den Penis. Positioniere die Vibrationskapsel so, dass sie sich auf der Oberseite des Penis befindet, um die Klitoris zu stimulieren. Achte darauf, dass das Kondom beim Anlegen des Rings nicht beschädigt wird.
3. Drücke den Druckknopf zum Ein- und Ausschalten der Vibrationen.
4. Kann mit Durex Naturkautschuklatexkondomen und Durex Gleit- oder Erlebnisgelen verwendet werden.

BATTERIEN

Inklusive Batterien (nicht austauschbar)

Laufzeit: Bis zu 20 Min.

AUFBEWAHRUNG

An einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Spielzeugen aus anderen Materialien getrennt aufbewahren. Zur Verwendung mit demselben Partner bei mehreren Gelegenheiten. Bitte kontrolliere deinen Vibrations Ring vor jeder Verwendung auf Schäden. Wenn dein Sexspielzeug beschädigt wird, benutze es keinesfalls weiter.

ENTSORGUNG

1. Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll, sondern muss an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Du kannst die Verpackung recyceln, jedoch nicht den Inhalt.
2. Entferne die Vibrationskapsel aus dem Ring, sobald die Batterien leer sind. Ziehe dazu an der Öffnung des Gummis.
3. Stecke eine Münze in den seitlichen Schlitz der Kugel und drehe, bis sich das Kapselgehäuse öffnet.
4. Entferne beide Batterien und entsorge diese sowie das Gerät bitte in einer geeigneten Entsorgungsstelle.

NICHT VERGESSEN

Dieses Produkt ist nur für Erwachsene geeignet. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein Verhütungsmittel. Wenn Beschwerden auftreten, solltest du die Verwendung sofort abbrechen. Kann mit Durex Naturkautschuklatex-Kondom verwendet werden. Es ist gut Bescheid zu wissen. Beachte die Informationen im Inneren.

Mehr Informationen auf: www.durex.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Verwendung dieses Sexspielzeugs erfolgt auf eigene Gefahr. Der Hersteller/Händler übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für den unsachgemäßen Gebrauch dieses Vibrators.



Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, Darwinstrasse 2 - 4, 69115 Heidelberg

Reckitt Benckiser Austria GmbH, Guglgasse 15, A-1110 Wien

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtstrasse 5, CH-8304 Wallisellen

Kundenservice:

DE: +49 800 000 1744 oder ConsumerHealth_DE@reckitt.com

AT: +43 800 017 915 oder ConsumerHealth_AT@reckitt.com

CH: +41 800 562 992 oder ConsumerHealth_CH@reckitt.com



@durex.de