

Adventskalender

Gebrauchsanweisung – Sexual-Wellness-Produkte

Triple A Import GmbH · Am Lenkwerk 3 · 33609 Bielefeld

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig, bevor Sie die Sexual-Wellness-Produkte aus dem Adventskalender zum ersten Mal verwenden. Beachten Sie insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise in **Abschnitt 3** sowie die Gebrauchsanweisungen in **Abschnitt 4**. Bewahren Sie diese Anleitung auf – sie enthält wichtige Informationen zur sicheren Nutzung sowie technische und rechtliche Hinweise.

Inhaltsverzeichnis

1. Wie benutze ich die Produkte?
 2. Problembehandlung
 3. Warn- und Sicherheitshinweise
 4. Zusätzliche Gebrauchshinweise
 5. Hinweise zur CE-Kennzeichnung
 6. Bedeutung des durchgestrichenen Mülleimers
 7. Haftungsbeschränkung
 8. Garantieinformationen
 9. Hersteller- und Kontaktinformationen
-

1. Wie benutze ich die Produkte?

Bruttogewicht bezeichnet das Gewicht des Geräts einschließlich Verpackung. Nettogewicht bezeichnet das Gewicht des Geräts ohne Verpackung. Sofern Batterien enthalten sind, sind diese im Nettogewicht inbegriffen.

Tür 1: Satisfyer Kegel-Ball »Yoni Power 1« (klein)

Anwendung

Dieser Kegel-Ball dient zum Training der Beckenbodenmuskulatur. Er kann täglich etwa 15 Minuten lang bei leichter körperlicher Aktivität getragen werden. Regelmäßiges Training stärkt die Muskulatur und kann die Orgasmusfähigkeit verbessern.

Warn- und Sicherheitshinweise

- Vor und nach jeder Verwendung reinigen.
- Nicht zwischen mehreren Personen teilen.
- Bei Bedarf wasserbasiertes Gleitmittel verwenden.
- Sicherstellen, dass das Gerät jederzeit leicht entfernt werden kann.
- Nicht auf gereiztem, entzündetem oder verletztem Gewebe anwenden.
- Bei Schmerzen, Beschwerden oder Blutungen die Anwendung sofort abbrechen.

Gewicht	22 g
Länge	125 mm
Durchmesser	20 mm
Material	Körpersicheres Silikon

Tür 2: Spanking Paddle

Anwendung

Das Spielzeug kann im Rahmen von erotischen Bondage-Rollenspielen eingesetzt werden, um leichte Schläge zuzufügen. Achten Sie stets auf die Schmerzgrenze Ihres Partners bzw. Ihrer Partnerin und hören Sie sofort auf, wenn diese erreicht ist. Wärmen Sie die Haut vorher auf. Der Gesäßbereich eignet sich besonders gut, da er Fettgewebe aufweist.

⚠ Niemals ins Gesicht schlagen. Unsachgemäße Anwendung kann zu Verletzungen, Blutergüssen oder ernsthaften Schäden führen. Wiederholte oder lang anhaltende Anwendung an derselben Stelle vermeiden.

Nettogewicht	16,4 g
Bruttogewicht	20 g
Sternlänge	75 mm
Gesamtlänge	235 mm
Breite	80 mm
Material	PVC, ABS

Tür 3: Satisfyer Massageöl »Vanilla & Tonka Bean«

Anwendung

Eine geeignete Menge Öl auf die Hände oder direkt auf die gewünschte Körperstelle auftragen und sanft einmassieren. Bei Bedarf erneut auftragen.

Hinweise

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Bei Reizungen oder allergischen Reaktionen die Anwendung abbrechen.
- Nicht wasserlöslich. Nicht zusammen mit Kondomen verwenden.
- Augenkontakt vermeiden. Nicht einnehmen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kann Stoffe färben – sofort auswaschen.
- Oberflächen können rutschig werden – Verschüttetes sofort aufwischen.

Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Nach dem Öffnen ist das Massageöl sechs Monate haltbar.

Inhalt	75 ml
Inhaltsstoffe (INCI)	Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Coumarin

Tür 4: Erotisches Kartenspiel

Die ausführliche Spielanleitung befindet sich im Inneren von Tür 4.

Tür 5: Satisfyer Gleitmittel »Boogy Booty«, Wasserbasis

Anwendung

Wasserbasiertes Analeitmittel zur Erleichterung des Eindringens und für mehr Komfort. Kompatibel mit Latexkondomen. Kompatibilität mit Spielzeug vorher testen. Geeignete Menge auf die gewünschte Stelle oder auf ein Kondom auftragen und bei Bedarf erneut auftragen. Wasserlöslich und leicht abwaschbar.

Warnhinweise

⚠ Dieses Gleitmittel ist kein Verhütungsmittel und enthält keine spermiziden Wirkstoffe. Nicht verwenden, wenn eine Schwangerschaft angestrebt wird (mechanischer Barriere-Effekt).

- Anwendung bei Hautreizungen abbrechen und ggf. einen Arzt aufsuchen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.

Weitere Informationen

Dieses öl- und fettfreie Gleitmittel ist ein Medizinprodukt, geeignet zur Anwendung auf der Haut, in Intimregionen und mit allen Kondom- und Spielzeugarten. Es erfüllt die strengen Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) und des deutschen Medizinproduktegesetzes. Haut- und Schleimhautverträglich sowie kondomsicher geprüft.

Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Nach dem Öffnen ist das Gleitmittel sechs Monate haltbar.

Inhalt	75 ml
Inhaltsstoffe (INCI)	Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic Acid

Tür 6: Satisfyer Masturbator-Ei

Anwendung

Dieses Spielzeug dient zur Stimulation des Penis, insbesondere der Eichel. Plastikabdeckung öffnen und die weiche, texturierte Hülle entnehmen. Dank des speziellen Hydro-Active-TPE-Materials ist kein Gleitmittel erforderlich – etwas Wasser macht es angenehm gleitfähig. Dieses Gerät ist für den Einmalgebrauch bestimmt.

Bruttogewicht	45 g
Nettogewicht	44 g
Länge	69 mm
Breite	52 mm
Min. Durchmesser	43 mm
Max. Durchmesser	50 mm
Material	TPE, ABS-Kunststoff

Tür 7: Satisfyer Toy Cleaner

Anwendung

Alkoholbasierter Spezialreiniger zur hygienischen Reinigung und Desinfektion empfindlicher und nicht-poröser Oberflächen (z. B. Spielzeug aus Silikon, Glas und Kunststoff).

10. Spielzeug mit milder Seife und warmem Wasser waschen.
11. Die gesamte Oberfläche großzügig mit dem Toy Cleaner besprühen, bis sie vollständig bedeckt und feucht ist.
12. 5–10 Minuten einwirken lassen.

13. Mit einem sauberen Tuch abwischen oder vollständig an der Luft trocknen lassen.
14. Kühl und trocken lagern.

Sicherheitshinweise

⚠ Biozide sicher verwenden. Immer Etikett und Produktinformationen vor der Verwendung lesen.

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen.
- Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Längeren Hautkontakt vermeiden. Hände nach Gebrauch gründlich waschen.
- Nicht einatmen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Schwindel verursachen.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nicht rauchen.

Gefahrenhinweise (GHS)

- H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319: Verursacht schwere Augenreizung.
- H315: Verursacht Hautreizungen.
- P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Inhalt	75 ml
Wirkstoffe	Ethanol (CAS-Nr. 64-17-5): 21,0 %, Milchsäure (CAS-Nr. 79-33-4): 2,5 %

Tür 8: Bullet-Vibrator

Anwendung

Dieser Bullet-Vibrator dient zur äußerlichen Stimulation des Körpers. Gerät über die Steuertaste einschalten und gewünschte Vibrationsstufe wählen. Vor und nach jeder Verwendung mit warmem Wasser und milder Seife oder einem geeigneten Spielzeugreiniger reinigen. Vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.

Sicherheitshinweise

- Nur für äußerliche Anwendung.
- Nicht auf gereizter oder verletzter Haut anwenden.
- Anwendung bei Schmerzen, Beschwerden oder Reizungen abbrechen.

- Nicht während des Ladevorgangs verwenden oder wenn sichtbare Schäden vorliegen.
- Nur Batterien des angegebenen Typs verwenden und auf richtige Polarität achten.
- Nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Informationen gemäß ElektroG/WEEE und Batteriegesetz finden Sie in Abschnitt 6. CE-Informationen finden Sie in Abschnitt 5.

Bruttogewicht	23 g
Nettogewicht	18,5 g
Länge	58 mm
Material	ABS
Batterietyp	Knopfzelle LR44 × 3
Batteriekapazität	135 mAh
Wasserschutz	IPX5

Tür 9: Massageaufsatz für Bullet-Vibrator (kompatibel mit Tür 8)

Anwendung

Dieser Aufsatz ist für die Verwendung mit dem Bullet-Vibrator konzipiert. Aufsatz vor der Verwendung sicher auf dem Gerät befestigen. Nur zur äußerlichen Körperstimulation verwenden. Aufsatz nach der Verwendung entfernen.

Reinigung und Pflege

Vor und nach jeder Verwendung mit warmem Wasser und milder Seife oder einem geeigneten Spielzeugreiniger reinigen. Vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.

Sicherheitshinweise

- Nur in Kombination mit einem kompatiblen Gerät verwenden.
- Nicht auf gereizter oder verletzter Haut anwenden.
- Anwendung bei Schmerzen, Beschwerden oder Reizungen abbrechen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bruttogewicht	16 g
Nettogewicht	14 g
Länge	83 mm
Breite	42,1 mm
Material	Silikon

Tür 10: Handschellen mit Satin-Finish

Anwendung

Handschellen mit einem weichen Satinband um jedes Handgelenk sichern und eine Schlaufe oder einen Knoten bilden, der sicher, aber leicht lösbar ist. Die Bänder müssen eng genug anliegen, um Halt zu bieten, dürfen aber nicht so eng sein, dass sie in die Haut schneiden oder die Durchblutung beeinträchtigen. Vor der Verwendung ein Sicherheitssignal vereinbaren, mit dem das Spiel jederzeit sicher unterbrochen werden kann.

Sicherheitshinweise

⚠ Eine gefesselte Person niemals unbeaufsichtigt lassen. Stets ein Schneidwerkzeug oder Lösungsmittel bereithalten.

- Anwendung bei Beschwerden oder Verletzungen sofort abbrechen.

Nettogewicht	28 g
Bruttogewicht	33 g
Länge	800 mm
Breite	40 mm
Material	Polyester, Eisen

Tür 11: Analperlen mit texturiertem Silikon

Anwendung

Das Spielzeug dient zur Analstimulation. Auf Entspannung achten, reichlich wasserbasiertes Gleitmittel verwenden und behutsam vorgehen. Das Produkt niemals über die Basis hinaus einführen. Ein anal verwendetes Spielzeug niemals ohne vorherige Reinigung vaginal anwenden.

Sicherheitshinweise

- Nicht auf gereiztem, entzündetem oder verletztem Gewebe anwenden.
- Anwendung bei Schmerzen, Beschwerden oder Blutungen sofort abbrechen.
- Vor und nach jeder Verwendung reinigen.

Bruttogewicht	15 g
Nettogewicht	13 g
Gesamtlänge	240 mm
Durchmesser	14 mm
Material	Silikon

Tür 12: Peitsche mit Handschlaufe

Anwendung

Dieses Spielzeug eignet sich für erotische Rollenspiele mit leichten Züchtigungen. Sanfte Schläge ausführen, dabei stets die Grenzen des Partners bzw. der Partnerin respektieren und sofort aufhören, wenn diese erreicht sind. Die Haut vorher aufwärmen. Leichte Schläge eignen sich am besten für das Gesäß, das durch Fettschichten geschützt ist.

 **Niemals ins Gesicht schlagen.**

Bruttogewicht	38 g
Nettogewicht	33 g
Länge	550 mm
Material	PVC, Eisen

Tür 13: Penisring mit perlenartiger Textur

Anwendung

Das Spielzeug dient zur Stimulation des Penis und des Partners bzw. der Partnerin. Durch den engen Sitz erzeugt es einen leichten Einschnüreffekt, der den Orgasmus hinauszögern kann. Den Ring im schlaffen Zustand anlegen, da dies auch das Entfernen erleichtert. Die äußere Struktur stimuliert den Partner bzw. die Partnerin beim Geschlechtsverkehr und vergrößert optisch den Umfang und die wahrgenommene Länge des Penis.

Sicherheitshinweise

 **Bei Schmerzen oder Beschwerden vor dem Abklingen der Erektion das Produkt vorsichtig mit den Fingern dehnen und entfernen. Bei roten oder bläulichen Malen von der weiteren Verwendung absehen.**

- Bei Gefäß-, Nerven- oder Blutgerinnungsstörungen oder Diabetes vor der Verwendung einen Arzt konsultieren.
- Nicht für Analverkehr empfohlen.
- Kein Verhütungsmittel – bietet keinen Schutz vor Schwangerschaft oder sexuell übertragbaren Krankheiten.

Bruttogewicht	22 g
Nettogewicht	19 g
Länge	130 mm
Min. Durchmesser	20 mm
Max. Durchmesser	50 mm
Material	TPE

Tür 14: Federkitzler

Anwendung

Der Federkitzler bietet sanfte Ganzkörperstimulation. Partnerkörper damit sanft streicheln, um Lust zu entfachen.

- Nicht in der Nähe der Augen verwenden.
- Nicht schlucken. Nicht einführen.

Bruttogewicht	7 g
Nettogewicht	5 g
Länge	240 mm
Material	Polyester, ABS-Kunststoff, Gummi

Tür 15: Satisfyer Air-Pulse-Vibrator »Pro 2 Generation 2«

Anwendung

Dieses Sexual-Wellness-Gerät dient zur klitoralen oder vaginalen Stimulation. Die Schamlippen leicht spreizen und den Applikatorkopf auf die Klitoris setzen. Nach korrekter Positionierung muss das Gerät nicht mehr bewegt werden.

Bedienung

- Ein-/Ausschalten: Ein-/Aus-Taste ca. 2 Sekunden gedrückt halten.
- »+«-Taste: Vibrationsstufe erhöhen.
- »-«-Taste: Vibrationsstufe verringern.

Akku und Laden

Das Gerät ist aufladbar. Vor der ersten Verwendung vollständig über das USB-C-Ladekabel aufladen (senkrecht einstecken).

⚠️ Gerät nicht während des Ladevorgangs verwenden und nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen! Kontakte, Stecker und Buchsen müssen trocken und sauber sein.

Das Bedienfeld blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft bei vollständiger Ladung. Nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromnetz trennen.

Informationen gemäß ElektroG/WEEE und Batteriegesetz finden Sie in Abschnitt 6. CE-Informationen finden Sie in Abschnitt 5.

Bruttogewicht	166 g
---------------	-------

Nettogewicht	163 g
Länge	164 mm
Breite	65 mm
Höhe	46 mm
Material	Silikon, ABS
Lagertemperatur	-5 bis +60 °C
Wasserschutz	IPX7
Akkutyp	Li-Ion 3,7 V
Akkukapazität	220 mAh
Ladezeit	ca. 2 h
Betriebszeit	ca. 60 min
Anschluss	USB-C

Tür 16: Satisfyer Gleitmittel »Cheeky Cherry«

Anwendung

Prickelndes, wasserbasiertes Gleitmittel zur Erleichterung des Eindringens. Kompatibel mit Latexkondomen. Kompatibilität mit Spielzeug vorher testen. Geeignete Menge auf die gewünschte Stelle oder auf ein Kondom auftragen und bei Bedarf erneut auftragen.

Warnhinweise

⚠ Kein Verhütungsmittel und keine spermiziden Wirkstoffe enthalten. Bei angestrebter Schwangerschaft nicht verwenden (mechanischer Barriere-Effekt).

- Anwendung bei Hautreizungen abbrechen und ggf. einen Arzt aufsuchen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Nach dem Öffnen ist das Gleitmittel sechs Monate haltbar.

Inhalt	75 ml
Inhaltsstoffe (INCI)	Aqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Hydroxyethylcellulose, Sodium Lactate, Sodium Benzoate, Aroma, Saccharin, Benzyl Alcohol, Limonene, Sodium Chloride, Lactic Acid

Tür 17: Penthouse Lingerie

Das hochwertige Wäschestück ist ausschließlich per Handwäsche zu reinigen.

Größe	S–L
Material	Genaue Materialzusammensetzung: siehe Etikett an der Wäsche

Tür 18: Herzförmige Klemmen

Anwendung

Die Nippelklemmen sind ausschließlich zur Verwendung an den Brustwarzen bestimmt. Die Griffe um die Brustwarzen legen und die Intensität über die Stellschrauben individuell regulieren.

⚠ **Bei Verfärbung der Brustwarzen ins Blaue: Klemmen schnellstmöglich entfernen.**

⚠ **Bei Verfärbung der Brustwarzen ins Weiße: Klemmen SOFORT entfernen!**

⚠ **Bei intensiven Schmerzen beim Berühren der eingeklemmten Brustwarzen: Klemmen SOFORT entfernen!**

Die maximale Tragezeit von 15 Minuten darf nicht überschritten werden. Nicht auf gereizter, entzündeter oder verletzter Haut anwenden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Gewebeschäden führen.

Bruttogewicht	16 g
Nettogewicht	13 g
Länge	60 mm
Material	Eisen, PVC, ABS

Tür 19: Herren-Tanga mit festlichem Design

Anwendung

Dieser Herren-Tanga ist als Unterwäsche konzipiert und zum Tragen am Körper bestimmt. Der elastische Bund sorgt für einen sicheren und komfortablen Sitz.

Größe	Einheitsgröße
Material	100 % Polyester

Tür 20: Satisfyer Massagekerze »Cashmere Wood & Tonka Bean«

Anwendung

Das Wachs der Kerze verflüssigt sich zu einem Öl für Paarmassagen. Kerze anzünden und 15 Minuten brennen lassen. Nach dem Verflüssigen das Öl aus 30 cm Entfernung auf den Partner bzw. die Partnerin tropfen und sanft einmassieren.

Sicherheitshinweise

⚠ Flamme vor der Anwendung löschen. Temperatur des Öls vor dem Hautkontakt prüfen – heißes Wachs/Öl kann Verbrennungen verursachen.

- Kerze nicht auf oder in der Nähe brennbarer Gegenstände abbrennen.
- Stets mindestens 30 cm Abstand zwischen zwei Flammen halten.
- Brennende Kerze niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Bei bekannten Allergien gegen aufgeführte Inhaltsstoffe nicht verwenden.
- Nicht verschlucken. Augenkontakt vermeiden.
- Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Inhalt	15 ml
Bruttogewicht	35 g
Inhaltsstoffe (INCI)	Butyospermum Parkii Butter, Elaeis Guineensis Oil, Cera Alba, Parfum, Fragrance Oil (Fève Tonka)

Tür 21: Bondage-Tape

Anwendung

Dieses Bondage-Tape ist für erotisches Fesselspiel konzipiert. Es haftet an sich selbst und lässt sich leicht an beliebigen Körperstellen wickeln und befestigen – auch an Gegenständen, ohne Kleberückstände zu hinterlassen.

⚠ Nicht an Nase, Mund oder Hals verwenden. Jederzeit sicherstellen, dass die Durchblutung nicht eingeschränkt wird. Trotz schneller Lösbarkeit stets eine Notfallschere bereithalten.

Bruttogewicht	44 g
Nettogewicht	39 g
Länge	1000 mm
Material	PVC

Tür 22: Satin-Schlafmaske

Anwendung

Diese Augenmaske ist für erotische Rollenspiele bestimmt und nicht als Kinderspielzeug geeignet. Vor der Verwendung eine sichere Umgebung gewährleisten.

Ausschließlich per Handwäsche bei max. 40 °C reinigen.

Material	100 % Polyester
----------	-----------------

Tür 23: Analplug mit Kristall

Anwendung

Das Spielzeug dient zur Analstimulation. Auf Entspannung achten, reichlich wasserbasiertes Gleitmittel verwenden und behutsam vorgehen. Das Produkt niemals über die Basis hinaus einführen. Ein anal verwendetes Spielzeug niemals ohne vorherige Reinigung vaginal anwenden.

Sicherheitshinweise

- Nicht auf gereiztem, entzündetem oder verletztem Gewebe anwenden.
- Anwendung bei Schmerzen, Beschwerden oder Blutungen sofort abbrechen.
- Vor und nach jeder Verwendung reinigen.

Bruttogewicht	48 g
Nettogewicht	45 g
Länge	70 mm
Schaftlänge	60 mm
Min. Durchmesser	10 mm
Max. Durchmesser	28 mm
Material	Silikon, Acryl

Tür 24: Fun Factory Rabbit-Vibrator »Darling Devil«

Anwendung

Das Spielzeug ist für vaginale und kitorale Stimulation konzipiert. Reichlich Gleitmittel auftragen und den Schaft so einführen, dass die flexible Klitoris-Stimulationsspitze direkt unterhalb des Schafts auf der Klitoris liegt.

Bedienung

- »FUN«-Taste ½ Sekunde drücken zum Einschalten.
- »+«-Taste: Vibrationsmuster und -intensität erhöhen.

- »-«-Taste: Vibrationsmuster und -intensität verringern oder auf konstantes Niveau setzen.
- »FUN«-Taste erneut drücken zum Ausschalten.

Batterien

Batteriefach durch Gegenuhrzeigersinn-Drehen öffnen. Batterien einlegen und dabei auf korrekte Polarität achten.

Informationen gemäß ElektroG/WEEE und Batteriegesetz finden Sie in Abschnitt 6. CE-Informationen finden Sie in Abschnitt 5.

Bruttogewicht	210 g
Nettogewicht	206 g
Schaftlänge	100 mm
Länge	200 mm
Min. Durchmesser	32 mm
Max. Durchmesser	35 mm
Material	Silikon, ABS-Kunststoff
Wasserschutz	IPX7
Batterien	2 × Micro-AAA (nicht enthalten, austauschbar)
Lagertemperatur	-5 °C bis +60 °C
Betriebszeit	ca. 45 min

2. Problembehandlung

Bei Problemen oder Bedienungsschwierigkeiten mit einem der Produkte wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport:

- Kunden in Deutschland: info@eis.de
- Kunden in Österreich: info@eis.at

3. Warn- und Sicherheitshinweise

Der Adventskalender und die Inhalte der einzelnen Türen sind Sexual-Wellness-Produkte für Erwachsene – keine Medizinprodukte (mit Ausnahme der enthaltenen Gleitmittel) und keine Produkte mit medizinischer oder sonstiger Heilwirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

- P101: Bei medizinischem Rat Produktbehälter oder -etikett bereithalten.

- P102: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264: Hände nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338: BEI AUGENKONTAKT: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen.
- P314: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.
- P501: Inhalt/Behälter einer genehmigten Entsorgungsanlage zuführen.

⚠ Maximale elektrische Betriebszeit: 45 Minuten pro Anwendung. Danach Gerät mindestens 15 Minuten ausschalten und abkühlen lassen.

⚠ Verletzungsrisiko durch Piercings und Schmuck: Vor Verwendung entfernen.

⚠ Verletzungsrisiko bei gereizter oder verletzter Haut: Nicht auf beschädigter Haut anwenden.

Geräte nicht betreiben, wenn sie: ungewöhnlich warm sind, mechanisch beschädigt oder verformt sind, oder Verfärbungen aufweisen.

⚠ Verletzungsrisiko für Kinder: Den gesamten Kalender und Inhalt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

⚠ Brand-/Zündgefahr: Geräte nicht mit Wasser löschen. Nicht in Feuer werfen.

⚠ Defekte Batterien: Unsachgemäßer Umgang kann unkontrollierte exotherme Reaktionen auslösen. Produkt in diesem Fall sofort sachgemäß entsorgen.

⚠ Knopfzellen: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Verschlucken kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

⚠ Elektrischer Schlag (akkubetriebene Geräte): Flüssigkeiten können den Ladekreis beschädigen. Gerät beim Reinigen vom Ladekabel trennen.

⚠ Magnetfelder: Können Herzschrittmacher und andere medizinische Implantate beeinflussen. Nicht direkt über einem Herzschrittmacher verwenden. Keine Kredit- oder Magnetkarten in der Nähe aufbewahren.

⚠ Kondenswasser bei Temperaturwechsel: Gerät erst betreiben, wenn es sich der neuen Umgebungstemperatur angepasst hat. Betriebstemperatur: -5 °C bis +60 °C.

⚠ Überladegefahr (akkubetriebene Geräte): Ladekabel nach jedem Ladevorgang vom Stromnetz trennen. Nur innerhalb von -5 °C bis +60 °C laden.

⚠ Verletzungsrisiko durch unsachgemäße Reparatur: Geräte nicht gewaltsam öffnen oder spitze Gegenstände einführen.

4. Zusätzliche Gebrauchshinweise

- Produkte ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- Alle Produkte vor und nach jeder Verwendung reinigen.
- Bei Schwangerschaft, Herzschrittmacher, Diabetes, Gefäß- oder Blutgerinnungserkrankungen vor der Verwendung einen Arzt konsultieren.
- Lagertemperatur: Raumtemperatur, –5 °C bis +60 °C. Außerhalb dieser Grenzen können die Produkte nicht mehr einwandfrei funktionieren.
- Flüssigkeiten (Massageöle, Gleitmittel) sind ausschließlich zur äußerlichen Anwendung und nicht zum Verzehr geeignet. Kein Verhütungseffekt, kein Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Mindesthaltbarkeitsdatum und Haltbarkeit nach Öffnung beachten.
- Für größtmögliche Sicherheit und Freude wasserbasiertes Gleitmittel verwenden. Keine nicht-wasserbasierten Gleitmittel – diese können das Material beschädigen. Ohne Gleitmittel können Hautreizungen entstehen.
- Einen Körperbereich nicht länger als 15 Minuten am Stück stimulieren, um Überstimulation zu vermeiden.
- Alle Geräte vor und nach jeder Verwendung reinigen.
- Geräte nicht zwischen verschiedenen Personen teilen.

5. Hinweise zur CE-Kennzeichnung

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Deutschland, erklärt, dass alle elektronischen Produkte den einschlägigen Bestimmungen der anwendbaren europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU entsprechen.

6. Bedeutung des durchgestrichenen Mülleimers / Entsorgung

a) Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll

Am Ende der Lebensdauer das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen, sondern einem gesonderten Sammel- und Rückgabesystem zuführen.

b) Batterien, Akkus und Lampen

Herausnehmbare Batterien/Akkus sowie entfernbare Lampen vor der Entsorgung entnehmen und gemäß den geltenden Recyclingvorschriften getrennt entsorgen.

c) Rückgabemöglichkeiten

Altgeräte können kostenlos bei kommunalen Sammelstellen, beim Produktvertreiber oder beim Hersteller abgegeben werden. Händler ab 400 m² Verkaufsfläche für Elektrogeräte sind zur Rücknahme verpflichtet. Für Geräte ≤ 25 cm in jeder Außenabmessung besteht eine kostenlose Rückgabemöglichkeit bei Vertreibern, unabhängig vom Neukauf (max. 3 Altgeräte pro Geräteart).

Als Hersteller sind wir an das Rücknahmesystem des Anbieters »take-e-back« angeschlossen. Geeignete Sammelstellen finden Sie unter: <https://www.take-e-back.de>

d) Datenschutz

Persönliche Daten auf dem Altgerät vor der Entsorgung löschen.

Hinweise zum Batteriegesetz:

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Sie können diese nach Gebrauch kostenlos bei uns, an einer kommunalen Sammelstelle oder bei Ihrem lokalen Händler abgeben.

- Pb = Batterie enthält Blei
- Cd = Batterie enthält Cadmium
- Hg = Batterie enthält Quecksilber

Lithiumbatterien/-akkus (erkennbar am Symbol »Li«) bitte vollständig entladen und Kontakte (»+« und »-«) mit Klebestreifen isolieren, bevor sie in Sammelbehälter gegeben werden.

7. Haftungsbeschränkung

Triple A Import GmbH und/oder ihre Händler haften für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von Triple A Import GmbH, einem Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht werden, gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

Mit Ausnahme von Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haften Triple A Import GmbH und/oder Händler nur für vorsätzliche oder grob fahrlässige Schäden – einschließlich mittelbarer Schäden wie entgangener Gewinn.

Keine Haftung bei:

- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Unsachgemäßer Verwendung
- Unbefugten Änderungen oder technischen Modifikationen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile oder Zubehör

Ansprüche nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

8. Garantieinformationen

8.1 Garantieinhalt

Triple A Import GmbH gewährt dem Endkunden eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantiezeit beträgt 10 Jahre ab Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist des Wohnsitzlandes des Käufers. Gesetzliche Rechte bleiben unberührt.

Die Garantie gilt für Komponenten, die die Funktion des Produkts beeinflussen. Ausgeschlossen sind: äußere Veränderungen durch normalen Verschleiß, versehentliche Beschädigungen, Missbrauch oder Fahrlässigkeit sowie Nichtbeachtung der Betriebs-/Installationsanleitung.

⚠ Von der Garantie ausdrücklich ausgeschlossen sind: enthaltene Batterien, Kondome, Gleitmittel, Massageöle, Pflege- und Reinigungsprodukte, Aphrodisiaka, Zubehör, Werbematerialien und Satisfyer One Night Stand. Das Öffnen oder Zerlegen des Geräts führt zum Garantieverlust.

8.2 Inanspruchnahme der Garantie

Bei Garantieansprüchen das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg an die auf www.eis.de für Ihre Region angegebene Adresse einsenden. Versandkosten trägt der Kunde. Bitte Produkt sicher für den Transport verpacken.

8.3 Kein Garantieanspruch

Ist der gemeldete Defekt nicht durch die Garantie abgedeckt, trägt der Verbraucher die anfallenden Kosten, einschließlich etwaiger Prüfkosten.

8.4 Kundensupport

Bei Problemen, Serviceanfragen oder Garantieansprüchen:

- E-Mail: info@eis.de

8.5 Gerichtsstand und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Erfüllungsort: Bielefeld. Gerichtsstand (soweit gesetzlich zulässig): Bielefeld.

9. Hersteller- und Kontaktinformationen

9a. Hersteller

Triple A Import GmbH Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld Telefon: 0800 445 0000 | Fax: 0800 446 0000 E-Mail (Deutschland): info@eis.de E-Mail (Österreich): info@eis.at

9b. Verantwortliche Importeure / Hersteller

Türen 3, 5, 7, 16 (Satisfyer Massageöl, Gleitmittel, Toy Cleaner):

Livondo GmbH, Kurt-Schumacher-Str. 22, 53113 Bonn info@livondo.com | Tel. +49 228 289255-0

Tür 20 (Satisfyer Massagekerze):

Rhöwa-Kerzen, Ursinusstraße 29, 36129 Gersfeld info@kerzenverkauf.de | Tel. +49 (0) 6654/588